

UNIVERSAL KØLERTRYKPRØVESÆT

GENERELT

Bruges til at trykprøve køleren for at konstatere, om der er utætheder i kølersystemet.

OBS! Reparation af en utæt køler skal overlades til specialister.

Sættet indeholder en håndbetjent pumpe med trykmåler, slange samt flere adaptere, som passer til kølerdækselåbningen på de fleste europæiske/japanske køretøjer.

Passer til Volvo, Saab, Ford, VW, Audi, Mercedes Benz, Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Nissan, Fiat, Chrysler, BMW, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Opel, Peugeot m.fl.

BRUGSANVISNING

1. Løsn og fjern kølerdækslet. Hvis køler-væsken stadig er varm, vent til den er kølet af.
2. Vælg en adaptertype som passer.
3. Skru adapteren fast på køleren/ekspansionsbeholderen.
4. Pump med den håndbetjente pumpe til trykket er 15–20 psi. Advarsel: Overskrid IKKE trykmålerens maks. tryk.
5. Kontroller trykmåleren. Hvis viseren ikke giver noget udslag, skal køler hhv. køler-slange efterses for evt. lækager. Reparer eller udskift defekte dele. **OBS!** Reparation af en utæt køler skal overlades til specialister.
6. Efter endt trykprøvning fjernes trykket i køleren ved at trykke på udløserknappen indtil trykmålerens viser står på nul.
7. Efter endt brug:
 - Slut den valgte adapter (via lynkoblingen) til håndpumpen. Pump derefter nogle gange for at presse resterende vand ud af adapteren.
 - Dryp nogle dråber trykluftolie i lufthullet på håndpumpen for at smøre stemplet.
8. Vær forsigtig ved håndtering af dette stykke værktøj og sørg for at holde det rent.

BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

- 0: Temperatur
- 1: Håndpumpe med trykmåler
- 2A: Koblingsdel R123/R124 (sort)
- 2B: Koblingsdel R123/R125 (blå)
- 3: Mercedes Benz (W123, W126, W124, W2019, GM (Buick), Jeep
- 4: Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, Spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes
- 5: Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura
- 6: Mercedes Benz (ML-klasse, W163, W164), GM (Achiva, Skylark, Grand AM 1992–2002)
- 7: Volvo, Saab, Sterling, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Jeep
- 8: VW (Vento, T4, Passat -1996, Golf, Beetle, Sharan)
- 9: Audi (A4, A5, A6), BMW 345, VW (Passat 1997–2002), Porsche (Cayenne)
- 10: BMW (E46, E36, E34, E39, E38, E32, E90)
- 11: Audi, VW
- 12: Ford (Mondeo), International, Land Rover, Opel, Jaguar, Ssang Yong, BMW E60
- 13: Mercedes Benz (C-klasse, E-klasse, S-klasse, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R230)
- 14: Ford (Mondeo, Focus, C-max03)
- 15: Mazda (M3)
- 16: Hånd